

Polarisation de la pointe de cœur d'un aiguillage

A l'aide des sorties relais du Switchpilot Extension, on peut polariser la pointe de cœur d'un aiguillage. Sur un aiguillage PECO des modifications sont à réaliser Attention de bien vérifier ou se situent les coupures Voir les modifications à effecteur ici sur le site de mon pote Patrick. https://letraindejules.fr/aiguille-electrofrog-ho-cablage-theorie/





Faites bien attention un aiguillage Insulfrog (cœur plastique) ne doit pas être traité comme un Electrofog !

Utilisation avec un moteur d'Aiguillage PECO

Les Câblages

Compte tenu de la consommation des moteur PECO le raccordement à un transfo est préconisé

On branchera alors la pointe de cœur sur le SP Extension à partir du feeder du réseau Le branchement s'effectuera ainsi Le branchement sur la centrale s'effectue sur la voie de traction TRA avec I, TRB avec II du SP Si vous avez à réaliser d'autres aiguillages avec une pointe de cœur à polariser vous pouvez alors ponter d'une sortie à une autre les bornes I et II.

D'ailleurs si vous avez plusieurs SPE rien ne vous empêche de ponter encore sur un autre SPE suivant !



Création de l'Accessoire dans l'Ecos

Bien sur il faut commencer par là, sur ce point voir notre autre tuto

Imaginons que nous paramétrons notre 3em Switchpilot notre tableau habituel (voir autre tuto) pour paramétrer les 4 sorties (1 2 3 4) nous aurons les adresses de sorties (9 10 11 12). Il s'agit de la 3eme ligne du tableau soit 9-1 pour adresse de l'accessoire 9 et c'est le premier de la ligne de 4. L'adresse de l'accessoire à entrer sera l'adresse 9. Dans le bas à droite l'Ecos nous dit bien qu'il s'agit du SP 3 adresse pilotée la 1.

Si nous avons à intervenir avec les CVs de ce SP on travaillera d'abord à partir de l'adresse du SP soit la CV1 =



Astuce proposé par Sonicjojo84 sur sa chaine You Tube afin de retrouver les adresses d'accessoires sans avoir recours au tableau juste en connaissant l'adresse du Décodeur d'Accessoires Nous recherchons les 4 adresses de l'adresse du SP qui lui est en adresse 10 soit CV 1 = 10 Nous voyons que les 4 adresses sont, de 37 à 40. Voyons l'astuce ci dessous



Voici l'astuce de SonicJojo84 pour trouver les 4 adresses d'accessoires

Soit adresse 10 de Switchpilot x 4 = 40 - 3 = 37 pour la première puis 38 39 et 40 pour le SP 10 c'est bien cela



1. Le paramétrage du Switchpilot tout d'abord

Pré requis et Paramétrages

Les moteurs PECO peuvent également être utilisés avec le Switchpilot. Cependant, leur consommation d'énergie est si élevée que la protection contre les surcharges du Switchpilot doit être adaptée

Nous recommandons plus que fortement l'utilisation d'une alimentation séparée de manière à ne pas prélever l'énergie nécessaire sur la voie et ainsi soulager le booster de la centrale digitale. Ainsi vous devez aussi alimenter le Switchpilot au moyen d'un transformateur externe fournissant une tension plus élevée.

Ce Switchpilot ayant un moteur PECO raccordé ne pourra donc pas être connecté comme les autres qui utilisent la centrale digitale pour alimenter le courant

Utilisez uniquement un transformateur séparé et tenez compte des tensions maximales mentionnées

En Outre ce type de connexion par transfo séparé <u>ne peut pas être utilisé pour programmer sur la voie</u> <u>de programmation</u>. En conséquence le branchement de ce seul Switchpilot sera différent des autres !



Si vous voulez connecter un aiguillage moteur PECO à la sortie correspondante (1 2 3 4) pour un SP V3, dans notre cas nous utiliserons la sortie 1 donc la CV 3 à modifier (voir tableau ci dessous) dans laquelle nous entrerons la valeur 1.

Ce paramétrage précis adapte la protection contre les surcharges à la consommation plus élevée des moteurs PECO

Solution 1 Paramétrage tout d'abord du SV P3 par l'écran OLED

Comme convenu nous utilisons la première sortie OUTPUT 1 à titre d'exemple Il faut donc arriver à paramétrer l'écran de cette manière



4.4.2. Mode PECO.

Le mode PECO correspond au fonctionnement par impulsions décrit ci-dessus mais avec une exception : la protection contre les surintensités de la paire de sorties est désactivée pour augmenter le courant de crête et la durée de l'impulsion est fixe et limitée à une période relativement courte. Cette courte surtension active les fonctions PECO de manière optimale.

!! Un mauvais branchement ou un court-circuit à la sortie en mode PECO peut détruire le décodeur SwitchPilot 3 !

N'oubliez pas de paramétrer aussi le SP Extension (afin de gérer le moment de commutation de la polarité).

Voir plus loin avec le paramétrage du SP Servo non pas par l'écran OLED mais par les CVs

Solution 2 Paramétrage du SP V3 par CVs

On peut aussi paramétrer sur la centrale avec les CVs à condition que le module <u>NE SOIT PAS RELIE AUX</u> <u>AUTRES</u> c'est un paramétrage individuel du SP et du SPE

Ne pouvant pas utiliser la Voie de Programmation comme indiqué plus haut nous procédons avec cet écran de la centrale Ecos qui seul permet de paramétrer les décodeurs d'accessoires

Voir en dessous le bon écran à utiliser car ici ce n'est pas une locomotive à paramétrer

Nous procédons au paramétrage INDIVIDUEL du Switchpilot donc pas besoin d'activation de Railcom

La seule possibilité d'adresser les décodeurs d'accessoires s'effectue en mode Pom qui n'est pas gênant ici car le Switchpilot est seul s'il y avait un autre Switchpilot sur le réseau il faudrait le débrancher

Nous entrons le Switchpilot à paramétrer soit le 3 nous l'avons vu c'est l'adresse CV1 = 3

Puis la CV 3 (c'est un hasard de la programmation on ne le confond pas avec la CV1 = 3 l'adresse du SP) pour paramétrer la première sortie d'accessoire sur le Switchpilot.

Sur cette dernière nous indiquons à cette sortie CV 3 Le mode PECO la valeur à entrer est donc de 1

	Pro	grammation de déc	odeurs DCC		100			
		de d	Vole de programmation Programmation sur le réseau (P exctif de programma 1020t asse PON 3 respond aux adresses d'aress ++ ultat	Voie de programmation (am) Ideur Loco O Decod Orres 9-12 Lire Écrire Bit (7.8)	s- Other and Pages	at a Made ction 4		
cv	Nom	Description				Fourchett	Valeur	
1	Adresse décodeur 1, LSB	6 bits inférieurs sorries 1 à 4. Est l'adresse.	(bit 0-5) de la première a t utilisé en même temps (dresse du décodeur p que <mark>l</mark> e CV 9 pour mér	noriser	1-63	1	
3	Configuration	Détermine les c	aractéristiques de la sorti	e 1.		0-64	8	
	sortie 1 (Fonction	Description		Valeur			
	SwitchPilot !)	Mode momenta	né Compatible k83, sor longtemps que le bo enfoncé	tie active aussi outon du pupitre est	0			
		Mode impulsion PECO	Mode impulsion po diminue la sensibilit contre les surcharge	ur moteurs PECO, é de la protection es	1			
		Mode impulsion	Durée d'enclenchen 65ms	nent : multiple de	2-31			
		Clignotant	Out A et Out B activ Durée d'enclenchen 130ms.	é alternativement. nent : multiple de	32-63			
		Mode continu bistable	Compatible K84, soi actif, durée continue	t Out A, soit Out B e	64			
4	Configuration	Détermine les c	aractéristiques de la sorti	e 2.		0-64	8	
	sortie 2 (uniquement	Fonction.	Description.		Valeur			
	SwitchPilot!)	Comme CV 3.						
5	Configuration	Détermine les c	aractéristiques de la sorti	e 3		0-64	8	
	sortie 3	Fonction	Description		Valeur			
	SwitchPilot!)	Comme CV 3.						
		Détermine les c	aractéristiques de la sorti	e 4		0-64	8	
6	Configuration	and the second sec				0-04	0-64	
6	Configuration sortie 4	Fonction	Description		Valeur			

2. <u>Maintenant le paramétrage du Switchpilot Extension raccordé au SP 3</u>

Ce paramétrage est impératif afin d'assurer correctement le basculement de la polarité

Le Moment de commutation.

Habituellement, les relais du module Switchpilot Extension commutent immédiatement après en avoir reçu l'ordre.

Toutefois, cela peut provoquer un court-circuit lors de la polarisation de la pointe de cœur parce que la lame de l'aiguillage se trouve encore pendant un certain temps dans la position précédente et donc dispose du courant de contact

Vous pouvez modifier le comportement de sorte que les relais ne commutent qu'à la moitié de la course entre la position "A" et la position 'B'.

Il faut configurer la CV 49 en ajustant le bit correspondant à chaque sortie relais dont la commutation doit être retardée !

Dans notre exemple c'est le bit 0 soit la valeur 1 de la CV 49 du SP Extension car nous traitons la sortie 1 associée au Relais 1. La valeur d'usine de la CV 49 du SPE est de 15 soit une temporisation sur toutes les sorties.

Le moment exact de commutation du relais dépend alors le changement de la polarité, celui-ci s'effectuera bien au milieu de la course du moteur.

Notez qu'il n'y a pas de correction à effectuer pour obtenir un bon changement de polarité

Le paramétrage s'effectue également à partir du meme écran que le précédent en mode Pom

49	Contrôle relais(uniquement avec SwitchPi lot Extension) Voir	Détermine quel relais doit être temporisé. Si le bit est actif, alors le relais commute entre la position 'A' et 'B'.			0-15	SPS:15 SP:0
		Bit	Description.	Valeur		
	chapitre 13.	0	Rel ais 1 tem porisé (en plus SwitchPilot : commute avec la 2ème adresse.	1	4	
		1	Relais 2 temporisé (en plus SwitchPilot : commute avec la 2ème adresse	2		
		2	Relais 3 temporisé (pas pour SwitchPilot)	4		
		3	Relais 4 temporisé (pas pour SwitchPilot)	8		

3. Le paramétrage est maintenant terminé

Après avoir effectué vos paramétrages et après avoir actionné votre accessoire sur la centrale, si la position des aiguilles ne correspond pas à ce que vous souhaitez (position déviation et position directe inversée), veuillez simplement inverser les fils aux deux bornes Out A et Out B.

Utilisation du SP Extension avec cette fois un SP Servo au lieu d'un SP V3 ou V3 +

La création de l'accessoire dans la centrale reste toujours à réaliser et est identique à la méthode ci dessus, Par contre plutôt que d'utiliser un moteur PECO on utilisera un Servo.

Dans ce cas la première étape consistant à traiter la surconsommation PECO n'est donc plus nécessaire. Par contre le moment de commutation de la ponte de cœur reste à effectuer voir ci dessous.

On aura donc à créer un accessoire sur la centrale comme d'habitude puis à s'occuper du SP Servo en affectant une adresse d'accessoire sur le SPS (voir les tutos correspondants) puis traiter le SPE c'est l'objet du paragraphe suivant.

Câblage du SP Servo

<u>Attention le SPS ne peut pas être raccordé à la voie de Prog c'est la recommandation Esu</u> Reliez les bornes Trk A et Trk B à la sortie '<u>voies</u>' de la centrale ou du booster qui enverront les commandes au SwitchPilot 3 Servo

Paramétrez les servos à partir de l'écran OLED par simplicité

<u>Vitesse</u>

Vous pouvez déterminer la durée de fonctionnement des servos pour chacune des sorties, on peut ainsi simuler des mouvements lents réalistes.

Des valeurs élevées peuvent conduire à une vitesse si lente que les mécanismes «calent» et ne tournent plus correctement. Dans ce cas, réduisez la valeur ou utilisez un servo avec une mécanique plus lente. Le SwitchPilot 3 Servo ne peut évidemment pas modifier les caractéristiques mécaniques du servo utilisé.



Ici le raccordement et effectué sur la sortie servo 1 du SP V3

L'option "Speed A /Vitesse A" définit le temps de course pour atteindre la position "A". Pendant que vous modifiez la valeur avec (+) ou (-), le Servo passe sans cesse entre les positions "A" et "B", on peut donc ainsi tester directement les effets du changement de valeur.

L'option "Speed B/Vitesse B" définit le temps de course pour atteindre la position "B".

Avec l'option "SPE REL", on peut déterminer le moment où le relais du module SwitchPilot Extension est commuté. Habituellement, les relais commutent immédiatement après avoir reçu la commande. Cependant, cela peut provoquer un court-circuit lors de la polarisation de la pointe de cœur car la lane de l'aiguillage reste pendant un certain temps sur la position précédente. On peut paramétrer le servo de sorte que le relais ne commute qu'au milieu du parcours entre la position "A" et "B". Le moment exact où le relais commute dépend alors du temps de réglage du servo.

Delay On Delay Off

le relais commute au milieu entre "A" et "B". le relais commute immédiatement.

<u>C'est donc ici qu'il faut agir et positionner le relais sur "Delay On" pour un bon changement de polarité de la pointe de cœur</u>

<u>Position</u> SERVO 1 POSITION Pos A : 24 Pos B : 40 Mode : Digital

L'option "Pos A" définit la position finale (angle) du servo en position "A". La valeur exacte dépend du servo utilisé et son installation. Cela ne peut être déterminé qu'en expérimentant. Dès que vous modifiez la valeur avec (+) ou (-), le Servo connecté accepte immédiatement la valeur. Vous pouvez ainsi tester directement les effets du changement de valeur.

L'option "Pos B" définit la position finale (angle) du servo en position "B". La valeur exacte dépend du servo utilisé et son installation. Cela ne peut être déterminé qu'en expérimentant.

Dès que vous modifiez la valeur avec (+) ou (-), le Servo connecté accepte immédiatement la valeur. Vous pouvez ainsi tester directement les effets du changement de valeur.

À l'aide de l'option "Mode", vous pouvez sélectionner le mode de sortie souhaité :

"Digital" configure le mode digital comme décrit au chapitre 4.4.1.

Le mode proportionnel proposé correspond à stopper le servo des que la touche d'action de l'accessoire sur la central est arrêtée (ceci ne présente pas d'intérêt)

Affectation du relais via le SPE au SPS

Seul, le Switchpilot Extension ne dispose pas d'alimentation même si une alimentation est possible au centre en haut et en bas

L'intérêt est donc de le raccorder au SPS



Lorsque vous actionnez un aiguillage au moyen d'un Servo, il est généralement nécessaire de choisir le moment d'enclenchement du relais de telle manière qu'il ne s'enclenche seulement que lorsque le servo est en position médiane entre 'A' et 'B'. De cette façon, on évite les courts-circuits.

Le Moment de commutation.

Habituellement, les relais du module Switchpilot Extension commutent immédiatement après en avoir reçu l'ordre.

Toutefois, cela peut provoquer un court-circuit lors de la polarisation de la pointe de cœur parce que la lame de l'aiguillage se trouve encore pendant un certain temps dans la position précédente et donc dispose du courant de contact

Vous pouvez modifier le comportement de sorte que les relais ne commutent qu'à la moitié de la course entre la position "A" et la position 'B'.

Le moment exact de commutation du relais dépend alors de la durée de la course souhaitée du servo Switchpilot Servo

Le bit 3 ACTIVE de la CV 118 <u>pour le relais 1</u> permet de produire le basculement du relais au milieu de la position A ou B c'est donc ce qu'il nous faut. Ceci concerne un SPS V3 +

Voici la liste des CVS pour les autres relais (les 4 premières pour un SPS V3 et les 8 pour un SPS V3 +) ici la valeur 3 indique bien que le relais doit être basculé avec un délai pour le bon basculement de la polarité pour la pointe de cœur. Par exemple pour le servo 1 c'est le bit 3 de la CV 118 valeur 8 qu il faut paramétrer [118.3]



Il faudra ensuite régler la vitesse, la position sur le servo, les effets seront à laisser dans notre cas Bien sur il serait possible de gérer cela avec l'écran Oled

<u>Vitesse</u>

112	Servo 1 speed A	Running time (speed of rotation) towards end position "A". Running time is a multiple of 0.25 seconds: 1 = 0.25s, 63 = 15.75s	0 - 6
113	Servo 1 End position A	End position A of servo 1st value indicates the pulse length that is sent to the servo.	0-6
114	Servo 1 End position B	End position 8 of servo 1st value indicates the pulse length that is sent to the servo.	0-6
115	Servo 1 speed B	Running time (speed of rotation) towards end position "B". Running time is a multiple of 0.25 seconds: 1 = 0.25s, 63 = 15.75s	0-6

Position

112	Servo 1 speed A	Running time (speed of rotation) towards end position "A". Running time is a multiple of 0.25 seconds: 1 = 0.25s, 63 = 15.75s	0 - 63
113	Servo 1 End position A	End position A of servo 1st value indicates the pulse length that is sent to the servo.	0 - 63
114	Servo 1 End position B	End position B of servo 1st value indicates the pulse length that is sent to the servo.	0 - 63
115	Servo 1 speed B	Running time (speed of rotation) towards end position "B". Running time is a multiple of 0.25 seconds: 1 = 0.25s, 63 = 15.75s	0 - 63

Effets

Ne pas utiliser ici

Voici les valeurs à entrer bien sur ces dernières risquent d'être ajustées notamment sur les POSITIONS !

Vitesses	Laufzeit (Geschwindigkeit) A (CV112.5.0)	1.75s
	Laufzeit (Geschwindigkeit) 8 [CV115.50]	1.7%
	Pesition A (CV113.50)	
Positions	Pesition 8 [CV114.5:0]	
	Digitalmodus [CV118.2]	
	O Proportionalmodus [CV118.2] Assubl der Machanineseurschlass (CV118.4/8)	
Effets	Stärke der Nachwippausschläge [CV117.4:0]	

Info sur les catégories de servo les CVs indiquées ici sont celles du SPS V3

Nous vous recommandons les servos digitaux le must étant bien sur les Esu mais.... plus chers !

4.5. Types de servos

Même s'ils se ressemblent, les Servos disponibles sur le marché sont techniquement différents. Il est important de configurer le SwitchPilot 3 Servo correctement pour éviter des problèmes.

4.5.1. Servos analogiques

Avec un servo classique, le moteur ne reçoit de la tension que lorsqu'un signal d'impulsion est présent. Sans signal, il s'ensuit des forces mécaniques sur le levier. Si ces servos "bourdoment" en position de repos, vous pouvez supprimer le bruit en les désactivant. Cependant, il se peut que ces servos "tremblent", lorsque l'impulsion est à nouveau envoyée.

Pour des servos analogiques, réglez la configuration d'impulsion du CV 43 sur 3.

4.5.2. Servos digitaux.

Avec les servos digitaux, un microcontrôleur incorporé veille à ce que le moteur soit régulé même si aucune impulsion de l'extérieur n'est envoyée. Au repos, ces servos ont tendance à "bourdonner" parce que le moteur doit compenser des forces extérieures.

Un servo digital numérique ne sera seulement au repos que si la tension extérieure est interrompue. L'inconvénient de cette méthode, cependant, est que lorsqu'on rétablit la tension, le servo peut "trembler" de manière incontrôlable. Pour les servos digitaux, réglez la configuration d'impulsion du CV 43 sur 4

4.5.3. Servo variateur ESU

ESU propose les servomoteurs (51804 avec engrenages en plastique, 51805 avec engrenages métalliques) particulièrement petits, conçus spécialement pour le modélisme ferroviaire. Les deux sont équipés d'un microcontrôleur dont la programmation spéciale empêche, de manière fiable, le bourdonnement en position finale.

Note sur le K 83 Le K 84

Mode k83. Switchpilot

Placez le sélecteur coulissant sur la position k83, les sorties 1-4 sont alors converties pour un fonctionnement par impulsion, indépendamment des caractéristiques programmées. Le Switchpilot se comporte exactement comme un k83 de Märklin®.

Sélectionnez ce mode lorsque vous utilisez des aiguillages conventionnels à bobine double.

Mode k84. Switchpilot

Avec le mode K84, les sorties 1 à 4 sont converties en sortie continue indépendamment des paramètres par défaut du logiciel. Le Switchpilot se comporte alors comme un k84 de Märklin®.

<u>Sélectionnez ce mode si vous voulez commuter des consommateurs tels que des Leds ou des ampoules et que vous ne souhaitez pas faire de programmations spécifiques</u>.

Mode User

Ce mode est normalement utilisé pour un paramétrage en digital



Liste des paramétrages <u>écran Oled</u> SP Servo V3 +

Nr	Tafel	Optionen
01	ADORESS Switch 1-4: 0001-0004	Switch 1-4: Weichennummern der Aus9än9e 1 bis 4
02	ADDRESS MODE Mode : RCN-213	Mode: RCN-213: Adressierun9 nach RCN-213. Mode: ROCO : Adressierun9 nach ROCO.
03	OUTPUT MODE 1 Mode : Inpulse Time : 520ms Zoom : Disabled	Mode: IMPULSE PECO K83 K84 AltFlash Time: 138 ms 195 ms 2015 ms Zoom: Disabled Enabled
04	OUTPUT MODE 2 Node : Inmulse Time : 520ms Zoom : Disabled	Mode: IMPULSE PECO K83 K84 AltFlash Time: 130 ms 195 ms 2015 ms Zoom: Disabled Enabled
05	OUTPUT MODE 3 Node : Inpulse Time : 520ms Zoom : Disabled	Mode: IMPULSE PECO K83 K84 AltFlash Time: 130 ms 195 ms 2015 ms Zoom: Disabled Enabled
06	OUTPUT MODE 4 Node : Inpulse Time : 520ns Zoon : Disabled	Mode: IMPULSE PECO K83 K84 AltFlash Time: 138 ms 195 ms 2015 ms Zoom: Disabled Enabled
07	OUTPUT MODE 5 Node : Invulse Time : 520ms Zoon : Disabled	Mode: IMPULSE PECO K83 K84 AltFlash Time: 130 ms 195 ms 2015 ms Zoom: Disabled Enabled
QB	OUTPUT MODE 6 Mode : Inpulse Time : 520ns Zoon : Disabled	Mode: IMPULSE PECO K83 K84 AltFlash Time: 130 ms 195 ms 2015 ms Zoom: Disabled Enabled
09	OUTPUT MODE 7 Mode : Impulse Time : 520ms Zoon : Disabled	Mode: IMPULSE PECO K83 K84 AltFlash Time: 130 ms 195 ms 2015 ms Zoom: Disabled Enabled
10	OUTPUT MODE 8 Mode : Impulse Time : 520ms Zoom : Disabled	Mode: IMPULSE PECO K83 K84 AltFlash Time: 130 ms 195 ms 2015 ms Zoom: Disabled Enabled
11	FADEIN & FADEOUT Time : 65 ms	Time: 0 ms 65 ms 4160 ms
12	RAILCOM Mode : Enabled CH2 : Enabled	Mode: Enabled Disabled CH2 : Enabled Disabled
13	INFORMATION HW : 3.0 SW : 3.0.9 Voltage : 10.40	HW: Hardwareversion des Decoders. SW: Softwareversion des Decoders. Umdate mit LokPro9rammer Voltage: Versor9un9sspannun9 des Decoders (99f. Schienenspannun9)
14	OUTPUT STATE 1 2 3 4 5 6 7 8 CHD . #.##.#.#.#.#.## PHY . #.##.#.###	

Menu references SwitchPilot 3 Servo

15. Menu references

No	Screen	Options
01	ADDRESS Switch 1-4: 0001-0004 Switch 5-8: 0005-0008	Switch 1-4: Turnout numbers Servo 1 to 4 Switch 5-8: Turnout numbers Servo 5 to 8
02	ADDRESS MODE Mode : RCN-213	Mode : RCN-213: Addressing as RCN-213. Mode : ROCO : Addressing as ROCO.
03	SERVO 1 POSITION Pos A : 24 Pos B : 40 Mode : Digital	Pos A : 0 63: Servo 1 End position "A" Pos B : 0 63: Servo 1 End position "B" Mode : Digital Proportional
04	SERVO 1 SPEED Speed A : 40 Speed B : 40 SPE REL : Delay On	Speed A : 0 63: Adjustment speed on the way to "A" Speed B : 0 63: Adjustment speed on the way to "B" SPE REL : Delay On Delay Off
05	SERVO 1 BOUNCING Bouncing: Pos A+B Bounces : Ø Strength: Ø	Bouncing: Disabled Pos A Pos B Pos A+B Bounces : 0 31 Strength: 031
06	SERVO 2 POSITION Pos A : 24 Pos B : 40 Mode : Digital	Pos A : 0 63: Servo 2 End position "A" Pos B : 0 63: Servo 2 End position "B" Mode : Digital Proportional
07	SERVO 2 SPEED Speed A : 40 Speed B : 40 SPE REL : Delay On	Speed A : 0 63: Adjustment speed on the way to "A" Speed B : 0 63: Adjustment speed on the way to "B" SPE REL : Delay On Delay Off
08	SERVO 2 BOUNCING Bouncing: Pos A+B Bounces : 0 Strength: 0	Bouncing: Disabled Pos A Pos B Pos A+B Bounces : 0 31 Strength: 031

Menu references SwitchPilot 3 Servo

No	Screen	Options
09	SERVO 3 POSITION Pos A : 24 Pos B : 40 Mode : Digital	Pos A : 0 63: Servo 3 End position "A" Pos B : 0 63: Servo 3 End position "B" Mode : Digital Proportional
10	SERVO 3 SPEED Speed A : 40 Speed B : 40 SPE REL : Delay On	Speed A : 0 63: Adjustment speed on the way to "A" Speed B : 0 63: Adjustment speed on the way to "B" SPE REL : Delay On Delay Off
11	SERVO 3 BOUNCING Bouncing: Pos A+B Bounces : 0 Strength: 0	Bouncing: Disabled Pos A Pos B Pos A+B Bounces : 0 31 Strength: 031
12	SERVO 4 POSITION Pos A : 24 Pos B : 40 Mode : Digital	Pos A : 0 63: Servo 4 End position "A" Pos B : 0 63: Servo 4 End position "B" Mode : Digital Proportional
13	SERVO 4 SPEED Speed A : 40 Speed B : 40 SPE REL : Delay On	Speed A : 0 63: Adjustment speed on the way to "A" Speed B : 0 63: Adjustment speed on the way to "B" SPE REL : Delay On Delay Off
14	SERVO 4 BOUNCING Bouncing: Pos A+B Bounces : 0 Strength: 0	Bouncing: Disabled Pos A Pos B Pos A+B Bounces : 0 31 Strength: 031
15	SERVO 5 POSITION Pos A : 24 Pos B : 40 Mode : Digital	Pos A : 0 63: Servo 5 End position "A" Pos B : 0 63: Servo 5 End position "B" Mode : Digital Proportional
16	SERVO 5 SPEED Speed A : 40 Speed B : 40 SPE REL : Delay On	Speed A : 0 63: Adjustment speed on the way to "A" Speed B : 0 63: Adjustment speed on the way to "B" SPE REL : Delay On Delay Off

No	Screen	Options
17	SERVO 5 BOUNCING Bouncing: Pos A+B Bounces : 0 Strength: 0	Bouncing: Disabled Pos A Pos B Pos A+B Bounces : 0 31 Strength: 031
18	SERVO 6 POSITION Pos A : 24 Pos B : 40 Mode : Digital	Pos A : 0 63: Servo 6 End position "A" Pos B : 0 63: Servo 6 End position "B" Mode : Digital Proportional
19	SERVO 6 SPEED Speed A : 40 Speed B : 40 SPE REL : Delay On	Speed A : 0 63: Adjustment speed on the way to "A" Speed B : 0 63: Adjustment speed on the way to "B" SPE REL : Delay On Delay Off
20	SERVO 6 BOUNCING Bouncing: Pos A+B Bounces : 0 Strength: 0	Bouncing: Disabled Pos A Pos B Pos A+B Bounces : 0 31 Strength: 031
21	SERVO 7 POSITION Pos A : 24 Pos B : 40 Mode : Digital	Pos A : 0 63: Servo 7 End position "A" Pos B : 0 63: Servo 7 End position "B" Mode : Digital Proportional
22	SERVO 7 SPEED Speed A : 40 Speed B : 40 SPE REL : Delay On	Speed A : 0 63: Adjustment speed on the way to "A" Speed B : 0 63: Adjustment speed on the way to "B" SPE REL : Delay On Delay Off
23	SERVO 7 BOUNCING Bouncing: Pos A+B Bounces : 0 Strength: 0	Bouncing: Disabled Pos A Pos B Pos A+B Bounces : 0 31 Strength: 031
24	SERVO 8 POSITION Pos A : 24 Pos B : 40 Mode : Digital	Pos A : 0 63: Servo 8 End position "A" Pos B : 0 63: Servo 8 End position "B" Mode : Digital Proportional

Menu references SwitchPilot 3 Servo

No	Screen	Options
25	SERVO 8 SPEED Speed A : 40 Speed B : 40 SPE REL : Delay On	Speed A : 0 63: Adjustment speed on the way to "A" Speed B : 0 63: Adjustment speed on the way to "B" SPE REL : Delay On Delay Off
26	SERVO 8 BOUNCING Bouncing: Pos A+B Bounces : 0 Strength: 0	Bouncing: Disabled Pos A Pos B Pos A+B Bounces : 0 31 Strength: 031
27	FUNCTION MAPPING F1 Servo : » 1234 5678	Servo: Which servo should be switched with turnout number 1
28	FUNCTION MAPPING F2 Servo : .» 1234 5678	Servo: Which servo should be switched with turnout number 2
29	FUNCTION MAPPING F3 Servo :» 1234 5678	Servo: Which servo should be switched with turnout number 3
30	FUNCTION MAPPING F4 Servo :» 1234 5678	Servo: Which servo should be switched with turnout number 4
31	FUNCTION MAPPING F5 Servo : » 1234 5678	Servo: Which servo should be switched with turnout number 5
32	FUNCTION MAPPING F6 Servo :	Servo: Which servo should be switched with turnout number 6

Menu references SwitchPilot 3 Servo

No	Ferroop	Ontione
NO	Screen	opuons
33	FUNCTION MAPPING F7 Servo :». 1234 5678	Servo: Which servo should be switched with turnout number 7
34	FUNCTION MAPPING F8 Servo :» 1234 5678	Servo: Which servo should be switched with turnout number 8
35	SERVO CONTROL Imp On : Always Imp Off : Never PWR : Always	Imp On : Always On CMD Imp Off: Never Timeout PWR : Always On Move
36	RAILCOM Mode : Enabled CH2 : Enabled	Mode: Enabled Disabled CH2 : Enabled Disabled
37	RESET DECODER Do Reset: No	Do Reset: No Yes
38	INFORMATION HW : 3.0 SW : 3.0.9 Voltage : 18.4V	HW: Hardware version of the decoder. SW: Software version of the decoder. Update with LokProgrammer Voltage: Supply voltage of the decoder (if necessary rail tension)
39	OUTPUT STATE 1 2 3 4 5 6 7 8 CMD .».»».».»».»». END .».».».	

Liste des CVs SP V3 Servo +

List of all supported CVs

-								
CV	Name	Descript	tion		Range	Value		
1	Decoder address 1, LSB	Lower 6 9 to save	Lower 6 bits (bit 0 - 5) of the first decoder address for outputs 1 to 4. Used together with CV 9 to save the address.					
7	Version number	Internal	Internal software version of the decoder					
8	Manufacturer ID	Manufac setting.	Manufacturer number (ID) of ESU. Writing the value 8 resets all CV to the factory					
9	Decoder address 1, MSB	Upper 3 Used tog	Upper 3 bits (bits 6 - 8) of the first decoder address for outputs 1 to 4. Used together with CV 1 to save the address.					
28	RailCom	Activatio	n and configuration of the RailCom function		0,2	2		
	Configuration	Bit	Description	Value				
		1	Data transmission on channel 2 No data transmission on channel 2 Data transmission allowed on channel 2	0				
29	Configuration register	DCC cor	figuration settings for the SwitchPilot		128,136	128		
		Bit	Description	Value		136		
		3	RailCom communication					
			RailCom communication is switched off	0				
			RailCom communication allowed	8				
		7	Decoder is DCC Accessory Decoder (solenoid)	128				
			(read only, cannot be changed)					
35	Decoder address 2, LSB	Lower 6 CV 36 to	bits (bit 0 - 5) of the second decoder address for outputs 5 to 8. Used toge save the address.	ther with	1 - 63	2		
36	Decoder address 2, MSB	Upper 3 Used too	bits (bits 6 - 8) of the second decoder address for outputs 5 to 8. aether with CV 36 to save the address.		0 - 7	0		
37	DCC turnout addressing	Calculation of the turnout numbers from the decoder address			0,1	0		
	-	Bit	Description	Value				
		0	DCC turnout addressing compliant with RCN-213 DCC turnout addressing for ROCO centers	0 1				
			. O. J					

List of all supported CVs

CV	Name	Descrip	tion Ra		Range	Value
43	Pulse configuration	Options	for generating the servo pulses. This applies equally to all outputs.		0-7	0
		Bit	Description	Value		
		0	Always generate a servo pulse			
			Generate servo impulse only after the first command	1		
		1	Never switch off the servo pulse			
			Switch off the servo pulse approx. 1 second after reaching the end position	2		
		2	Always supply power to the servo			
			Only supply the servo with power when it is to be moved	4		
44	Function Mapping	Servos t	that switch at turnout number 1.	-	0 - 255	1
100	"F1"	Bit	Description	Value	0 200	1
		0	Servic 1	1		
		1	Servo 2	2		
		2	Servo 3	4		
		3	Servo 4	8		
		4	Servo 5	16		
		5	Servo 6	32		
		6	Servo 7	64		
		7	Servo 8	128		
45	Function Mapping	Servos 1	that switch at turnout number 2.		0-255	2
	"F2"	Bit Description Value		Value		
		- as CV	44 -			
46	Function Mapping	Servos t	that switch at turnout number 3.		0 - 255	4
	"F3"	Bit	Description	Value		
		- as CV	44 -			
47	Function Mapping	Servos t	that switch at turnout number 4.		0-255	8
	"F4"	Bit	Description	Value		
		- as CV	44 -			
48	Function Mapping	Servos t	that switch at turnout number 5.		0 - 255	16
	"F5"	Bit Description Value				
		- as CV	44 -			

List of all supported CVs

CV	Name	Descri	ption		Range	Va
49	Function Mapping	Servos	that switch at turnout number 6.		0 - 255	
	"F6"	Bit	Description	Value		
		- as CV	44 -			
50	Function Mapping	Servos	that switch at turnout number 7.		0 - 255	
	"F7"	Bit	Description	Value		
		- as CV	/ 44 -			
51	Function Mapping	Servos	that switch at turnout number 8.		0 - 255	1
	"F8"	Bit	Description	Value		
		- as CV	/ 44 -			
112	Servo 1 speed A	Runnin	g time (speed of rotation) towards end position "A". Running time is a multip is: 1 = 0.25s, 63 = 15.75s	le of 0.25	0 - 63	
113	Servo 1 End position A	End po	sition A of servo 1st value indicates the pulse length that is sent to the servo.		0 - 63	
114	Servo 1 End position B	End po	sition B of servo 1st value indicates the pulse length that is sent to the servo.		0 - 63	
115	Servo 1 speed 8	Runnin	time (speed of rotation) towards end position "B". Running time is a multiple of 0.25 $1 = 0.25$ 63 = 15.75			
116	Servo 1 number of bounces	Numbe	er of bounces, if bouncing is active		0 - 31	
117	Servo 1 Strength bouncing	Strengt	th of the bouncing, if bouncing is active		0 - 31	
118	Servo 1	Setting	is for servo 1		128,136	1
	Options	Bit	Description	Value		1
		0	Rocking switched off when position "A" is reached Rocking switched on when position "A" is reached	1		
		1	Rocking switched off when position "B" is reached Rocking switched on when position "B" is reached	2		
		2	Operating mode: digital mode (servo always stops at "A" or "B") Operating mode: Proportional mode (servo runs as long as the button is pressed)	4		
		3	SwitchPilot Extension: The assigned relay is switched immediately SwitchPilot Extension: The assigned relay is switched with a delay	8		

List of all supported CVs

CV	Name	Description	Range	Valu
120	Servo 2 Speed A	- as CV 112 -	0 - 63	1
121	Servo 2, Pos A	- as CV 113 -	0 - 63	2
122	Servo 2, Pos B	- as CV 114 -	0 - 63	4
123	Servo 2, Speed B	- as CV 115 -	0 - 63	1
124	Servo 2, #Bounces	- as CV 116 -	0 - 31	
125	Servo 2, Strength	- as CV 117 -	0-31	
126	Servo 2, Optionen	- as CV 118 -	0-31	
128	Servo 3 Speed A	- as CV 112 -	0 - 63	1
129	Servo 3, Pos A	- as CV 113 -	0-63	2
130	Servo 3, Pos B	- as CV 114 -	0 - 63	4
131	Servo 3, Speed B	- as CV 115 -	0 - 63	1
132	Servo 3, #Bounces	- as CV 116 -	0 - 31	
133	Servo 3, Strength	- as CV 117 -	0-31	
134	Servo 3, Optionen	- as CV 118 -	0-31	
136	Servo 4 Speed A	- as CV 112 -	0 - 63	1
137	Servo 4, Pos A	- as CV 113 -	0-63	2
138	Servo 4, Pos B	- as CV 114 -	0 - 63	4
139	Servo 4, Speed B	- as CV 115 -	0 - 63	1
140	Servo 4, #Bounces	- as CV 116 -	0-31	
141	Servo 4, Strength	- as CV 117 -	0-31	
142	Servo 4, Optionen	- as CV 118 -	0-31	
144	Servo 5, Speed A	- as CV 112 -	0 - 63	1
145	Servo 5, Pos A	- as CV 113 -	0 - 63	2
146	Servo 5, Pos B	- as CV 114 -	0 - 63	4
147	Servo 5, Speed B	- as CV 115 -	0 - 63	1
148	Servo 5, #Bounces	- as CV 116 -	0 - 31	
149	Servo 5, Strength	- as CV 117 -	0-31	
150	Conin E Ontionon	2C CV 119	0 21	

Li	st of all supp	orted CVs		
CV	Namo	Description	Pange	Value
152	Servo 6 Speed A	- as (V 112 -	0-63	15
153	Servo 6, Pos A	- as CV 113 -	0-63	24
154	Servo 6, Pos B	- as CV 114 -	0-63	40
155	Servo 6, Speed B	- as CV 115 -	0 - 63	15
156	Servo 6, #Bounces	- as CV 116 -	0-31	0
157	Servo 6, Strength	- as CV 117 -	0-31	0
158	Servo 6, Optionen	- as CV 118 -	0-31	0
160	Servo 7, Speed A	- as CV 112 -	0 - 63	15
161	Servo 7, Pos A	- as CV 113 -	0 - 63	24
162	Servo 7, Pos B	- as CV 114 -	0-63	40
163	Servo 7, Speed B	- as CV 115 -	0 - 63	15
164	Servo 7, #Bounces	- as CV 116 -	0-31	0
165	Servo 7, Strength	- as CV 117 -	0-31	0
166	Servo 7, Optionen	- as CV 118 -	0-31	0
168	Servo 8, Speed A	- as CV 112 -	0 - 63	15
169	Servo 8, Pos A	- as CV 113 -	0 - 63	24
170	Servo 8, Pos B	- as CV 114 -	0 - 63	40
171	Servo 8, Speed B	- as CV 115 -	0 - 63	15
172	Servo 8, #Bounces	- as CV 116 -	0 - 31	0
173	Servo 8, Strength	- as CV 117 -	0-31	0
1/4	servo o, optionen	-85 CV 118-	0-51	v

Liste des CVs du SP V3 + (première génération)

CV	Nom		Description		Fourchette	Valeur	
1	Adresse 1 du décodeur	6 bits inférieurs (bi ensemble avec le C	t 0 – 5) de la première adresse pour les sorties 1 à 4. Utilisé IV 9 pour mémoriser l'adresse		1 - 63	1	
3	Configuration	onfiguration Détermine les caractéristiques de la sortie 1			0-64	8	
	sortie 1	Fonction	Description	Valeur			
		Momentanée	Compatible K83, reste active tant que la touche reste enfoncée	0			
		Impulsions PECO	Mode par impulsions pour PECO. Diminue la sensibilité de la protection contre les surcharges	1			
		Impulsions	Durée de l'enclenchement : multiple de 65ms	2 - 31			
	Cl Fe	Clignotement	Fonctionnement alterné de Out A et Out B. Durée de l'enclenchement : multiple de 130 ms	32 - 63			
		Fonctionnement continu bistable	Compatible K84, soit OutA ou Out B actif, sortie continue	64			
4	Configuration	Configuration Détermine les caractéristiques de la sortie 2			0 - 64	8	
	sortie 2	Fonction	Description	Valeur			
		Comme CV 3					
5	Configuration		Détermine les caractéristiques de la sortie 3		0 - 64	8	
	sortie 3	e 3 Fonction Description		Valeur			
		Comme CV 3					
6	Configuration		Détermine les caractéristiques de la sortie 4		0 - 64	8	
	sortie 4	tie 4 Fonction Description		Valeur	(213/212)		
		Comme CV 3					
7	Nº de la version	Version interne du	software du décodeur			194	

8	Identification du fabricant	Numér "départ	o du fabricant (ID) de ESU. Entrer la valeur 8 remet tous les CV à d'usine" (Reset).		151	
9	Adresse 1 du décodeur	3 bits s Utilisė	upérieurs (Bit 6 – 8) de la première adresse du décodeur pour les s ensemble avec CV 1 pour mémoriser l'adresse	0 - 7	0	
28	Configuration		Activation et configuration de la fonction RailCom		0,2	2
	RailCom	Bit	Description	Valeur		
		1	Pas de transmissions des données sur le canal 2	0		
			Transmissions sur le canal 2 autorisées	2		
29	Registre de		Configuration DCC pour le SwitchPilot		128, 136	128
	configuration.	Bit	Description	Valeur		
		3	RailCom est désactivé	0		
			RailCom est autorisé	8		
		7	Décodeur est un décodeur d'accessoires DCC (articles électromagnétiques, lecture seule, ne peut pas être modifié)	128		
34	Configuration "Zoom"	Déterm Activat	une la sortie (1 à 8) à laquelle l'effet "zoom" est attribué. tion/désactivation de la fonction avec effet de "fondu-enchaîné".		0 - 255	0
		Bit	Description	Valeur		
		0	Effet "zoom" activé sur sortie 1	1		
		1	Effet "zoom" activé sur sortie 2	2		
		2	Effet "zoom" activé sur sortie 3	4		
		3	Effet "zoom" activé sur sortie 4	8		
		4	Effet "zoom" activé sur sortie 5	t "zoom" activé sur sortie 5 16		
		5	Effet "zoom" activé sur sortie 6	32		
		6	Effet "zoom" activé sur sortie 7	64		
		7	Effet "zoom" activé sur sortie 8	128		

Adresse 2 du décodeur Adressage aux aiguillages DCC Configuration sortie 5	3 bits supé le CV 35 p Calcul des Bit 0 Détermine	rieurs (bit 6 - 8) pour la deuxième our mémoriser l'adresse. "numéros d'aiguillages" Description Adressage DCC conforme avec F Adressage DCC pour centrales R les caractéristiques de la sortie 5	adresse pour les sorties 5 à 8. U RCN-213 OCO.	tilisé avec Valeur 0	0 - 7 0,1	0
Adressage aux aiguillages DCC Configuration sortie 5	Calcul des Bit 0 Détermine	"numéros d'aiguillages" Description Adressage DCC conforme avec F Adressage DCC pour centrales R les caractéristiques de la sortie 5	RCN-213 0CO.	Valeur 0	0,1	0
aiguillages DCC Configuration sortie 5	Bit 0 Détermine	Description Adressage DCC conforme avec F Adressage DCC pour centrales R les caractéristiques de la sortie 5	RCN-213 OCO.	Valeur 0		
Configuration sortie 5	0 Détermine	Adressage DCC conforme avec F Adressage DCC pour centrales R les caractéristiques de la sortie 5	RCN-213 OCO.	0		
Configuration sortie 5	Détermine	Adressage DCC pour centrales R	oco.			
Configuration sortie 5	Détermine	les caractéristiques de la sortie 5		1		
	Voir CV 3	tes consecutivitates or in sector 2.			0 - 64	8
Configuration sortie 6	Détermine Voir CV 3	les caractéristiques de la sortie 6			0 - 64	8
Configuration sortie 7	Détermine Voir CV 3	les caractéristiques de la sortie 7.			0 - 64	8
Configuration sortie 8	Détermine Voir CV 3	les caractéristiques de la sortie 8.			0 - 64	8
Durée du fondu/enchaîné	Durée du f pour cette	fondu/enchaîné par pas de 65ms, à fonction !	condition que la sortie soit conf	igurée	0 - 63	2
		5	9			
	Configuration sortie 7 Configuration sortie 8 Durée du fondu/enchaîné	Configuration Détermine sortie 7 Voir CV 3 Configuration Détermine sortie 8 Voir CV 3 Durée du Durée du fondu/enchaîné pour cette Sortie 8	Configuration sortie 7 Détermine les caractéristiques de la sortie 7. Voir CV 3 Configuration sortie 8 Détermine les caractéristiques de la sortie 8. Voir CV 3 Durée du fondu/enchaîné Durée du fondu/enchaîné par pas de 65ms, à pour cette fonction !	Configuration sortie 7 Détermine les caractéristiques de la sortie 7. Voir CV 3 Configuration sortie 8 Détermine les caractéristiques de la sortie 8. Voir CV 3 Durée du Durée du fondu/enchaîné par pas de 65ms, à condition que la sortie soit configuration pour cette fonction !	Configuration sortie 7 Détermine les caractéristiques de la sortie 7. Voir CV 3 Configuration sortie 8 Détermine les caractéristiques de la sortie 8. Voir CV 3 Durée du Durée du fondu/enchaîné par pas de 65ms, à condition que la sortie soit configurée fondu/enchaîné	Configuration sortie 7 Détermine les caractéristiques de la sortie 7. Voir CV 3 0 - 64 Configuration sortie 8 Voir CV 3 0 - 64 Durée du Durée du fondu/enchaîné par pas de 65ms, à condition que la sortie soit configurée fondu/enchaîné pour cette fonction ! 0 - 63

Liste des CVs du SP - V2 juste pour info

18. Liste des CVs supportés.

cv	Nom	Desc	ription	Fourchett e	Valeur			
1	Adresse décodeur 1, LSB	6 bit sorti l'adr	s inférieurs (bit (es 1 à 4. Est utili esse.	1-63	1			
3	Configuration sortie 1 (seulement	Déte	rmine les caract	éristiques de la sortie 1.		0-64	8	
		Fond	tion	Description	Valeur			
	SwitchPilot !)	Mod	e momentané	Compatible k83, sortie active aussi longtemps que le bouton du pupitre est enfoncé	0			
		Mod PECC	e impulsion D	Mode impulsion pour moteurs PECO, diminue la sensibilité de la protection contre les surcharges	1			
		Mod	e impulsion	Durée d'enclenchement : multiple de 65ms	2-31			
		Clign	iotant	Out A et Out B activé alternativement. Durée d'enclenchement : multiple de 130ms.	32-63			
		Mod bista	e continu ble	Compatible K84, soit Out A, soit Out B actif, durée continue	64			
4	Configuration sortie 2 (uniquement	Détermine les caractéristiques de la sortie 2.				0-64	8	
		sortie 2 (uniquement	iquement Fonction.	tion.	Description.	Valeur		
	SwitchPilot!)	Com	me CV 3.					
5	Configuration	Détermine les caracté		éristiques de la sortie 3		0-64	8	
	(uniquement	Fond	tion	Description	Valeur			
	SwitchPilot!)	Com	me CV 3.					
6	Configuration	guration Détermine les caractéristiques de la sortie 4			0-64	8		
	(uniquement	Fond	tion	Description	Valeur			
	SwitchPilot)	Com	me CV 3					
7	Numéro de version	Versi Serv	ion interne du so o : 153)	oftware du décodeur (SwitchPilot : 115, Sv	vitchPilot	115/153		
8	Identification du fabricant.	Num valet	iéro du fabricant ur par défaut.	t (ID) ESU. La valeur 8 réinitialise tous les C	V à leur	-	151	
9	Adresse décodeur 1, MSB	3 bit Est u	s supérieurs (bit Itilisé avec le CV	: 6-8) de la première adresse pour les sorti 1 pour mémoriser l'adresse	es 1 à 4.	0-7	0	
28	Configuration	Activ	ation et configu	ration de la fonction RailCom		0,2,4,6	0	
	RailCom	Bit		Description	Valeur			
		1	Transmission de Pas de transmis Transmission se	es data sur le canal 2 ssion sur le canal 2 ur le canal 2 autorisée	0 2			
		2	Accusé réception	on d'une commande sur canal 1				

_						
			Pas d'accusé de réception sur canal 1 Accusé de réception sur canal 1 autorisé	0 4		
29	Registre de	Conf	iguration DCC pour le SwitchPilot		128/136	128
	configuration	Bit	Description	Valeur		
		3	Communication RailCom Communication RailCom désactivée Communication autorisée	0 8		
		7	Le décodeur est DCC Accessory Decoder (article électromagnétique) (lecture seule, ne peut pas être modifié)	128		
33	Statut des sorties	État	momentané des sorties de fonction 1 à 4.		0-255	-
	de fonction (uniquement SwitchPilot !)	L'éta conn l'aigu pit	t des 8 contacts de rétro-signalisation n'est valable que s'i ectés correctement au dispositif de rétro-signalisation de village. La valeur du CV 33 peut être lue et affichée via Rail Description	ls ont été ICom.		
		DIL	Description	valeur		
		0 1 2 3 4 5 6 7	Etat sortie 1, entrée FB A Etat sortie 1, entrée FB B Etat sortie 2, entrée FB A Etat sortie 2, entrée FB B Etat sortie 3, entrée FB A Etat sortie 3, entrée FB B Etat sortie 4, entrée FB A Etat sortie 4, entrée FB B	1 2 4 16 32 64 128		
34	Configuration 'zoom' (uniquement SwitchPilot !)	Choi signi ench Iumi	x de la sortie 1 à 4 qui va 'zoomer' en allumant/éteignant. fie allumage/extinction lent de la fonction. On obtient un aîné réaliste. Cette fonction ne se justifie que pour des sig neux	Zoomer fondu maux	0-15	0
		Bit	Description	Valeur		
		0 1 2 3	Fonction 'zoom' activée pour la sortie 1 Fonction 'zoom' activée pour la sortie 2 Fonction 'zoom' activée pour la sortie 3 Fonction 'zoom' activée pour la sortie 4	1 2 4 8		
35	Adresse décodeur 2, LSB (uniquement SwitchPilot)	6 bit et 6.	s inférieurs (0-5) de la 2ème adresse du décodeur pour les Utilisé en même temps que le CV 36 pour mémoriser l'ad	sorties 5 resse.	1-63	1
36	Adresse décodeur 2, MSB (uniquement SwitchPilot)	3 bit 5 et (La va	s supérieurs (6-8) de la 2ème adresse du décodeur pour le 6. Utilisé en même temps que le CV 35 pour mémoriser l'a Ileur 8 dans le CV 36 désactive la 2ème adresse (valeur pa	es sorties adresse. r défaut).	0-8	8
37	Servo1, vitesse de rotation	Duré l'aut 15,7	e (vitesse) mise par le servo 1 pour passer d'une position re. Durée est un multiple de 0,25 seconde : 1 = 0,25s,, 6 5s.	finale à 3 =	0-63	15
38	Servo 1, position 'A'	La va 1ms,	leur donne la durée de l'impulsion envoyée au servo. Vale , 63 = 2ms.	eur 0 =	0-63	24
39	Servo 1, position 'B'	La va 1ms,	leur donne la durée de l'impulsion envoyée au servo. Vale , 63 = 2ms.	eur 0 =	0-63	40
40	Servo 2, vitesse de rotation	Voir	CV 37		0-63	15
41	Servo 2, position	Voir	CV 38		0-63	24

	'A'					
42	Servo 2, position 'B'	Voir	CV 39		0-63	40
43	Servo 3, vitesse de rotation	Voir	CV 37 (uniquement SwitchPilot Servo!)	0-63	15	
44	Servo 3, position 'A'	Voir	CV 38 (uniquement SwitchPilot Servo!)		0-63	24
45	Servo 3, position 'B'	Voir	CV 39 (uniquement SwitchPilot Servo!)		0-63	40
46	Servo 4, vitesse de rotation	Voir	CV 37 (uniquement SwitchPilot Servo!)		0-63	15
47	Servo 4, position 'A'	Voir	CV 38 (uniquement SwitchPilot Servo!)		0-63	24
48	Servo 4, position 'B'	Voir	CV 39 (uniquement SwitchPilot Servo!)		0-63	40
49	Contrôle relais(uniquement avec	Déte relai	rmine quel relais doit être temporisé. Si le bit est actif, al s commute entre la position 'A' et 'B'.	ors le	0-15	SPS:15 SP:0
	SwitchPilot	Bit	Description.	Valeur		
	Extension) Voir chapitre 13.	0 1 2 3	Relais 1 temporisé (en plus SwitchPilot : commute avec la 2ème adresse. Relais 2 temporisé (en plus SwitchPilot : commute avec la 2ème adresse Relais 3 temporisé (pas pour SwitchPilot) Relais 4 temporisé (pas pour SwitchPilot)	1 2 4 8		
50	Configuration de l'impulsion	Déte	rmine comment l'impulsion est appliquée au servo.		0-7	0
		Bit	Description	Valeur		
		0	Activer l'impulsion seulement après avoir reçu une commande	1		
		1	Désactiver le servo après avoir atteint la position finale	2		
		2	Activer l'alimentation seulement lors d'un mouvement.	4		
51	Mapping "1"	Serv	os qui sont actifs avec l'aiguillage 1			1
		Bit	Description	Valeur		
		0	Servo 1	1		
		1	Servo 2	2		
		2	Servo 3	4		
		3	Servo 4	8		
52	Mapping "2"	Serv	os qui sont actifs avec l'aiguillage 2			2
		Bit	Description	Valeur		
		0	Servo 1	1		
		1	Servo 2	2		
		2	Servo 3	4		
		з	Servo 4	8		

53	Mapping "3"	Serv	os qui sont actifs avec l'aiguillage 3			4
		Bit	Description	Valeur		
			Servo 1	1		
		1	Servo 2	2		
		2	Servo 3	4		
		3	Servo 4	8		
54	Mapping "4"	Serv	os qui sont actifs avec l'aiguillage 4			8
		Bit	Description	Valeur		
		0	Servo 1	1		
		1	Servo 2	2		
		2	Servo 3	4		
		3	Servo 4	8		
55	Servo 1, position	Posit 0=1r	tion "C" du servo 1, longueur de l'impulsion envoyée au s ns, 63=2ms	ervo,	0-63	24
56	Servo 1, position "D"	Posit 0=1r	tion "D" du servo 1, longueur de l'impulsion envoyée au s ns, 63=2ms	0-63	24	
57	Servo 2, position "C"	Voir	CV 55		0-63	24
58	Servo 2, position "D"	Voir	CV 56		0-63	24
59	Servo 3, position "C"	Voir	CV 55		0-63	24
60	Servo 3, position "D"	Voir	CV 56	0-63	24	
61	Servo 4, position "C"	Voir	CV 55		0-63	24
62	Servo 4, position "D"	Voir	CV 56		0-63	24

Sources

https://letraindejules.fr/aiguille-electrofrog-ho-cablage-theorie/ https://www.espacetrainminiature.fr/2019/12/21/cablage-dun-coeur-daiguillage-polarise/ https://www.youtube.com/watch?v=hChXzxeTlqo https://www.youtube.com/watch?v=xRTHvNIZbMw

Eric LIMOUSIN Espacerails.com Février 2024 Version 3.2